

## **EV-iMX6UL-NANO-MBX-RE1.1 ERRATA**

### **Errata 1. Не работает интерфейс RS485**

Description:

Для управления приемом/передачей используется сигнал UART2\_RTS, что является неправильным при данном режиме работы модуля UART.

Decision:

Использовать внешний трансивер RS485 подключив его к разъему расширения X16.

### **Errata 2. Не работает интерфейс RS485**

Description:

Сигнал SET разъема X17 не подключен к выводу 15 (SPDIF) разъема X6

Decision:

Использовать внешнюю перемычку.