

## **EV-iMX6UL-SODIMM-MB-RE1.3 ERRATA**

### **Errata 1. Не работает интерфейс RS485**

Description:

Для управления приемом/передачей используется сигнал UART3\_RTS, что является неправильным при данном режиме работы модуля UART.

Decision:

Использовать внешний трансивер RS485 подключив его к разъему расширения .